



PRINCESS
Gewächshäuser

Montage Innenbeschattung:

Jedes Gewebe hat entlang seine Längsseite auf der fixen Seite ein Seil eingewebt, an der entgegengesetzten Seite (Schiebeseite) eine Lasche, in welche das Aluminiumrohr eingeschoben wird welches dann zusammen mit dem Gewebe mit den Tragseilen mithilfe der Gleit-Klemme verbunden wird. Bei durchgehenden Geweben werden im Rohr Gelenke eingebaut. Diese einschieben und mit einer Zange bei Bedarf das Rohr klemmen, um einen festen Halt zu sichern

Die Tragseite werden an den Enden des Gewächshauses am der Trägerspannplatte befestigt (3 Bohrungen an der Trägerspannplatte vorhanden). Bei 2m-Häusern wird in First-Trägerspannplatte im mittleren Loch das Seil eingespannt. Bei Häusern mit A-Strebe ab 2,5m Breite wird am Übergang Dachträger zu A-Strebe ein Halteplättchen (Aluplättchen mit 2 Löchern) angeschraubt und hier das Seil gespannt



An einer Seite wird das Seil mittels der Aluklemmhülse fixiert (Seil durchgefädelt und mittels Zange zusammengeklammert) an der zweiten Seite mittels der Seilklemme. Wichtig – Straff spannen!

Dann wird das Gewebe mit den eingenähten Haken ins Seil gehängt und die Enden je nach Ausführung entweder mit den Eingezogenen Seilen oder mit den beige packten Kabelbindern straff an die Knotenbleche bzw die Seilschlaufen des Tragseiles angehängt.



Nun die Gleit-Klemme über das Seil fädeln und das Gewebe mit dem eingeschobenen Rohr befestigen. Dieser teil kann verschoben werden, um die Beschattung zu öffnen und zu schließen.

